

# 南清掃工場夜間収集搬入業務マニュアル

H25. 2. 15

運 転 管 理 業 務 員 (株)神鋼環境ソリューション	搬 入 業 者
<p>指定された開始時刻に（1：00） H25.3.26（1：30）から変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南門を開錠する。ただし、門扉は閉めておくこと。</li> <li>・ 前室シェルター、投入ステージの照明を点灯する。</li> <li>・ 計量に使用する入口シャッターを開ける。</li> <li>・ 入口自動ドアを“開”にする。（現場SWを自動→手動にて開）</li> <li>・ エアカーテン 現場SWを自動→手動にて運転せず。</li> <li>・ ごみ投入ステージ監視室制御盤の油圧ポンプのスイッチをONにする。</li> <li>・ ごみ計量器前の遮断機を上げる。（計量監視室のSW“手動 開”にて操作する）</li> </ul> <p>指定された終了時刻に（4：00）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南門の門扉を閉め、施錠する。 （但し、搬入業者から連絡があった場合はそれによる）</li> <li>・ 計量に使用した入口シャッターを閉める。</li> <li>・ ごみ計量器前の遮断機を下げる。（計量監視室のSW“自動”にて操作する）</li> <li>・ ごみ投入ステージ監視室制御盤の油圧ポンプのスイッチをOFFにする。</li> <li>・ 入口自動ドアを“閉”にする。（現場SWを手動→自動にて閉）</li> <li>・ エアカーテン 現場SWを手動→自動に戻す。</li> <li>・ 前室シェルター、投入ステージの照明を消灯する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南門から入り、計量所へ向かう。 ※ 開けた門扉は必ず閉めること。（施錠不要）</li> <li>・ 計量所の開いている出入口シャッターから入って計量台に乗って、カードをかざし計量する。</li> <li>・ 計量票（レシート）を受け取る。（1回計量）</li> <li>・ 青ランプが点灯しているごみピット投入口に収集したごみを投入する。 ※ ピット転落等、異常が起きた時には“ピット異常スイッチ”を押し、通報する。 ※ 計量器～ステージ内では徐行すること。（対向車が来る場合がある） ※ 荷箱に残ったごみを掻き出す時は、安全棒を使用すること。 ※ ピット投入口の近く（概ね2m以内）で作業をする時は、必ず安全帯を着用する。 ※ ごみが飛散したときは、清掃を行う。 ※ 荷箱内の水洗い、洗車は禁止する。</li> <li>・ 廃乾電池は、備え付けのドラム缶に投入する。</li> <li>・ 入口計量器を通過して南門から出る。 ※ 計量器を通過する時は徐行する。 ※ 開けた門扉は必ず閉めること。（施錠不要）</li> <li>・ 各社、指定された時間に搬入できない場合や搬入時に不明なことがあった場合は、中央制御室に電話連絡を行う。 ※ 中央制御室電話番号 042-742-6109</li> </ul>

# 南清掃工場夜間収集搬入業務マニュアル（2回計量用）

H25. 2. 15

運 転 管 理 業 務 員 (株神鋼環境ソリューション)	搬 入 業 者
<p>指定された開始時刻に（1：00） H25.3.26（1：30）から変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南門を開錠する。ただし、門扉は閉めておくこと。</li> <li>・ 前室シェルター、投入ステージの照明を点灯する。</li> <li>・ 計量に使用する入口シャッターを開ける。</li> <li>・ 入口自動ドアを“開”にする。(現場SWを自動→手動にて開)</li> <li>・ エアカーテン 現場SWを自動→手動にて運転せず。</li> <li>・ ごみ投入ステージ監視室制御盤の油圧ポンプのスイッチをONにする。</li> <li>・ ごみ計量器前の遮断機を上げる。(計量監視室のSW“手動 開”にて操作する)</li> </ul> <p>指定された終了時刻に（4：00）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南門の門扉を閉め、施錠する。 (但し、搬入業者から連絡があった場合はそれによる)</li> <li>・ 計量に使用した入口シャッターを閉める。</li> <li>・ ごみ計量器前の遮断機を下げる。(計量監視室のSW“自動”にて操作する)</li> <li>・ ごみ投入ステージ監視室制御盤の油圧ポンプのスイッチをOFFにする。</li> <li>・ 入口自動ドアを“閉”にする。(現場SWを手動→自動にて閉)</li> <li>・ エアカーテン 現場SWを手動→自動に戻す。</li> <li>・ 前室シェルター、投入ステージの照明を消灯する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 南門から入り、計量所へ向かう。 ※ 開けた門扉は必ず閉めること。(施錠不要)</li> <li>・ 計量所の開いている出入口シャッターから入って計量台に乗って、カードをかざし計量する。(1回目)</li> <li>・ 計量票（レシート）を受け取る。 注意！ 出力途中の計量票を引っ張らないこと。</li> <li>・ 青ランプが点灯しているごみピット投入口に収集したごみを投入する。 ※ ピット転落等、異常が起きた時には“ピット異常スイッチ”を押し、通報する。 ※ 計量器～ステージ内では徐行すること。(対向車が来る場合がある) ※ 荷箱に残ったごみを掻き出す時は、安全棒を使用すること。 ※ ピット投入口の近く(概ね2m以内)で作業をする時は、必ず安全帯を着用する。 ※ ごみが飛散したときは、清掃を行う。 ※ 荷箱内の水洗い、洗車は禁止する。</li> <li>・ 廃乾電池は、備え付けのドラム缶に投入する。</li> <li>・ 入口計量器に戻り計量台に乗ってカードをかざし計量する。(2回目)</li> <li>・ 計量票（レシート）を受け取る。 注意！ 出力途中の計量票を引っ張らないこと。</li> <li>・ 入口計量器を通過して南門から出る。 ※ 計量器を通過する時は徐行する。 ※ 開けた門扉は必ず閉めること。(施錠不要)</li> <li>・ 各社、指定された時間に搬入できない場合や搬入時に不明なことがあった場合は、中央制御室に電話連絡を行う。</li> </ul> <p>※ 中央制御室電話番号 042-742-6109</p>